

# SUNDYT



**MANUALE D'USO**

**GRAZIE PER AVER SCELTO**

**SUNDYT**

Da sempre noi siamo amanti di tutte le attività outdoor. Proprio per questo abbiamo ideato **SUNDYT®**, la tecnologica coperta termica a batteria integrata che grazie al suo diffuso calore vi accompagnerà in tutte le vostre piccole e grandi avventure all'aperto.

## **LEGGETE CON CURA IL MANUALE D'USO PRIMA DI UTILIZZARE SUNDYT®**



La confezione include:

- **Una coperta termica SUNDYT®**
- **Una batteria al litio (x1)**
- **Un caricabatterie con attacco europeo e una presa spina UK**

## **COME CARICARE LE BATTERIE**

1. Trovate il cavo per la ricarica della batteria integrato, che fuoriesce dalla tasca interna della coperta.
1. Collegate il cavo della batteria al caricabatterie che troverete nella confezione (**fig.1**).
2. Quando la batteria è in carica una luce rossa posta sul caricabatterie indicherà che la batteria si sta caricando (**fig.2**).
3. Quando la luce diventa verde la carica è completa. Per il primo utilizzo si consiglia di caricarla per almeno 12 ore.

GUIDA ALL'USO SEMPLIFICATA

Fig. 1





Fig. 2



## COME ATTIVARE LA COPERTA TERMICA SUNDYT®

1. Per prima accendete la coperta termica tramite il pulsante posto all'esterno (**fig.3**).
2. La coperta farà un test automatico. Vedrete accendersi una luce rossa, una blu e una verde in sequenza.
3. Si possono impostare 3 tipologie di riscaldamento: **Bassa 40/45°C**, **Media 45/50°C**, **Alta 50/55°C** (**fig.4**). Ogni setting è indicato da un colore del led e potrete modificare l'impostazione con il semplice click del pulsante sulla coperta.
4. Per aumentare l'intensità del calore premete di nuovo il bottone. Ogni click aumenterà di un livello l'impostazione della temperatura.
5. Il led rosso Indica il massimo riscaldamento (50/55°C).
6. Premendo per tre volte dall'accensione si tornerà allo stato iniziale. Premendo il pulsante per tre secondi la coperta si spegnerà.

Fig. 3





Fig. 4




- Premere per 3 secondi il pulsante per accendere Sundyt®
- Premere il pulsante per regolare la temperatura
- Premere per 3 secondi per spegnere

## SCARICA L'APP SUNDYT®

L'applicazione SUNDYT® vi permetterà, tramite connessione bluetooth, di gestire comodamente la vostra coperta termica SUNDYT®

- Accensione e spegnimento della coperta termica
- Impostazione della temperatura desiderata
- Visione del livello di batteria residua
- Programmazione timer di spegnimento



## ATTENZIONE:

1. La batteria e il caricabatterie devono essere utilizzati solo per la coperta.
2. Non provare a smontare o cambiare le parti del prodotto.
3. Non conservare il prodotto al di sotto dei -10°C o sopra ai 50°C.
4. La batteria o il caricabatterie non possono essere messi a contatto con acqua o altri liquidi.
5. Se la batteria dovesse bagnarsi, staccate subito la spina del prodotto dalla batteria.  
Non posizionare questo prodotto vicino ad una fonte di calore e non esporre la batteria a fiamme o a calore diretti poiché potrebbe esplodere.

## LAVAGGIO E CURA

- Utilizzare un panno umido
- Non lavare in lavatrice
- Non usare la candeggina
- Non stirare
- Non lavare a secco

## CONSERVAZIONE E CURA DELLA BATTERIA

- Conservare la coperta in un luogo asciutto a temperatura ambiente.
- Usate solo la batteria e il caricatore forniti dal costruttore.
- Scollegate la batteria dalla ricarica solo quando la ricarica è completa.
- Se il prodotto non dovesse venire utilizzato per molto tempo si consiglia di caricare la batteria prima di riporlo. Ogni 3 mesi è consigliabile effettuare una ricarica per prolungare la durata della batteria.

## CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA BATTERIA

Tipo: Lithium-ion

Voltaggio: 7.4V

Capacità: 5000mAh

Tempo di ricarica: 2.5 Hr.

**SUNDYT**